

Maatregelen medewerker bij werken met een hoogwerker

Risico: Vallen van hoogte en aanrijdgevaar

Beschrijving: Letsel door vallen van hoogte, geraakt/getroffen/geklemd worden door materieel of materialen, aanrijdgevaar.

Maatregelen medewerker bij werken met een hoogwerker

Voor u begint

- Werk met hoogwerkers, die voorzien zijn van CE-markering en die gekeurd zijn. De keuringsstickers en veiligheidsstickers dienen leesbaar te zijn.
- Controleer of de handleiding bij de hoogwerker beschikbaar is.
- Controleer of noodstop en (nood)bedieningen goed werken. Controleer eventueel bandenspanning en brandstofpeil.
- Ga na of de hoogwerker geschikt is voor uw werkzaamheden.
- Gebruik een hoogwerker alleen als u daarvoor bent opgeleid.
- De gebruiker van de hoogwerker dient ten minste 18 jaar of ouder te zijn.
- Zet het werkgebied en de omgeving rond de hoogwerker af.
- Plaats de hoogwerker op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Een hoogwerker mag niet gebruikt worden op een scheve ondergrond. De grens ligt bij 5 graden.
- Voorkom kantelen: check daarom vooraf of verzakkingen kunnen optreden als de hoogwerker zich om het werkobject moet bewegen.
- Als uit de taakrisicoanalyse blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico, werk dan met twee medewerkers en zorg voor goede communicatie met elkaar.
- Als u met de bak binnen 50 meter van hoogspanningslijnen komt, overleg dan met uw leidinggevende.

Tijdens het werk

- Zorg voor voldoende uitzicht om bots- en knelgevaar te voorkomen.
- Werk op een hoogwerker aangelijnd middels een veiligheidsharnas met een zo kort mogelijke vallijn, voorzien van een valdemper. Gebruik de daartoe bestemde ankerpunten.
- Stap alleen uit de hoogwerker als de hoogwerker hiervoor geschikt is (zie handleiding hoogwerker).
- Werk niet verder dan een armlengte buiten de werkbak van de hoogwerker.
- Bedien de hoogwerker alleen vanaf het daarvoor bestemde vlak.
- Voer alleen hijswerkzaamheden uit met de hoogwerker als de hoogwerker hiervoor geschikt is (zie handleiding hoogwerker).
- Zorg dat de maximale last van de hoogwerker zoals vermeld op het label niet wordt overschreden.
- Staak het werk bij ongunstige weersomstandigheden: bij windvlagen of te harde wind (> 6 Bf), stevige regen, sneeuw e.d.

Maatregel voor: Medewerker

Maatregel status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers 

Datum: 26 juni 2024

Revisie informatie:

1e revisie 24-06-14, 2e revisie 13-09-16, 3e revisie 15-11-2018, 4e revisie 28-10-2022

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-werken-met-een-hoogwerker>